



Windzone	Ballastierung
1	72 kg
2	100 kg
3	128 kg
4	156 kg

Das Basic V Flex System muss mit Ballast versehen werden, um das System gegen Windlasten zu sichern. Die notwendige Ballastierung kann mit handelsüblichen Beton- oder Gehwegplatten in den Maßen 30x30x5 cm erfolgen. Alternativ mit überschüssigen Schotter in abgefüllten Säcken. Die Ballastierung ist gleichmäßige auf beide Seitenteile des Montagegestelles verteilen.